

Mini Android TV Box + Keyboard Wifi 2.4Ghz
 Reproduce Vídeos - Navega - Juega - Chatea - Comparte...

Play videos - Browse - Play - Chat - Share...
 Reproduza vídeos - Navegue - Jogue - Fale no chat - Partilhe...

Sveon SBX600

INTRODUCCIÓN

Sveon SBX600 es un Mini Android TV Box que le permitirá convertir su TV en una Smart TV con todas las funciones que su sistema operativo Android 7.1.2 puede ofrecerle. Para lograr un uso idóneo de nuestro Mini Android TV Box encontrará en la caja un Mini Teclado Wifi con Touchpad que le permitirá manejar su dispositivo con la misma facilidad que si tuviera un mando a distancia además de un teclado y ratón inalámbrico, todo en un único dispositivo.



CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Mini Android TV Box SBX600
- Mini Teclado Wifi 2.4Ghz con Touchpad & mini adaptador USB (requiere 2x AAA no incluidas)
- Guía Rápida de Uso
- Cable HDMI
- Adaptador de Corriente

CARACTERÍSTICAS

- CPU: Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz
- GPU: Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz
- RAM: 1GB DDR3
- ROM (FLASH): 8GB eMMC
- WIFI: 2.4GHZ 802.11 b/g/n
- SO: Android 7.1.2

Sveon SBX600



CONEXIONES

- 1x HDMI 2.0A (hasta 4K UHD)
- 1x AV OUT (hasta 576i) – Cable Adaptador no incluido
- 1x Conexión Puerto infrarrojo - Adaptador no incluido
- 2x USB
- 1x RJ45 Ethernet 10/100
- 1x Ranura de Tarjetas MicroSD (hasta 64GB)

Sveon SBX600

PRIMEROS PASOS

1. Conecte su Sveon SBX600 a la corriente eléctrica.
2. Conecte su Sveon SBX600 a su TV mediante el cable HDMI o Cable AV.
3. Conecte el adaptador mini USB del Mini Teclado Wifi en uno de los puertos USB libres de su unidad SBX600. Encontrará el adaptador mini USB dentro de la tapa de su Mini Teclado Wifi, justo donde debe instalar 2 pilas AAA. Una vez conectado, ponga en posición ON el switch que encontrará en la parte frontal del Mini Teclado Wifi.
4. Conecte al puerto Ethernet un cable de red para una conexión a internet por cable y el otro extremo a su router. Para una conexión WIFI identifique su Red e introduzca su contraseña.
5. Acceda a Google Play Store y descargue e instale sus aplicaciones favoritas siguiendo los pasos que encontrará en pantalla tras introducir su cuenta de GMAIL en el dispositivo.

FUNCIONES DESTACADAS

Google Play Store: navegue por la tienda oficial de aplicaciones de Google e instale sus aplicaciones favoritas como Youtube, Kodi, VLC, Movistar, Clan, Facebook, Skype...

Navegador: utilice esta función para navegar por internet y visite cualquier página web.

Vídeo: reproduzca sus archivos de vídeo (AVI, MKV, MP4...) desde esta función. Si lo desea puede instalar otras aplicaciones como KODI o VLC para que hagan esta misma función.

Apps: acceda al listado de aplicaciones instaladas en su dispositivo SBX600.

Configuración: acceda al menú de configuración de su dispositivo SBX600 donde

Sveon SBX600

encontrará distintos menús como el la señal wifi, capacidad de dispositivo, reinicio de fábrica, cuentas asociadas e información del dispositivo.

Música: reproduzca sus archivos de audio desde esta función.

Liberar Memoria: elimine los archivos temporales que usa actualmente su dispositivo para agilizar el funcionamiento del mismo.

FUNCIONAMIENTO DEL MINI TECLADO WIFI CON TOUCHPAD

Instale 2 pilas AAA en la parte trasera de su Mini Teclado Wifi 2.4GHZ e introduzca el mini adaptador USB en uno de los puertos USB libres de su SBX600.

Touchpad

Gracias a la superficie Touchpad del Mini Teclado Wifi podrá desplazar el cursor en pantalla con total comodidad, de idéntica manera que funciona un ratón o bien el touchpad de un portátil. Además, tocando con 2 dedos a la vez podrá realizar desplazamientos tipo scroll en pantalla, como si estuviera usando la rueda de un ratón.

Auto Sleep

Si usted no utiliza el Mini Teclado Wifi durante unos minutos, éste se pondrá automáticamente en un estado de hibernación para no consumir batería. Bastará con tocar cualquier tecla para iniciar de nuevo su funcionamiento.

Switch on/off

Si no va a utilizar durante mucho tiempo su SBX600 o bien cualquiera de las funciones relacionadas con su Mini Teclado Wifi le recomendamos que ponga el Switch en posición "off" para proteger el uso de sus baterías. Bastará con ponerlo en posición "on" y tocar cualquier tecla para que vuelva de nuevo a funcionar.

Sveon SBX600

SOPORTE Y GARANTÍA

SBX600 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Tel. 902 402 503 - email: info@sveon.com - www.sveon.com/soporte

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente SVEON declara que SBX600 Android TV Box y su Mini Teclado Wifi 2.4Ghz con Touchpad cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas Europeas 2014/53/EU (RED) y 1999/5/EC (R&TTE).

- Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
- Nif/Cif: B29887908
- Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga
- Email de Contacto: info@sveon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto: Sveon SBX600. País de fabricación: China

Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba o descargarla de la página web www.sveon.com

