

- Guía Rápida - Teléfono Móvil Dual SIM



Funciones

- 1 - Linterna
- 2 - Auricular
- 3 - Pantalla
- 4 - Selección Izquierda
- 5 - Tecla OK
- 6 - Tecla Inicio Llamada
- 7 - Selección Derecha

- 8 - Tecla Encender Teléfono, Cancelar y Colgar Llamada
- 9 - Teclado y Números
- 10 - Toma Auricular
- 11 - Conector Micro USB/ Puerto de Carga

Introducción

Gracias por elegir a **SVEON** y su modelo **SBM100**, ha hecho una sabia elección, ¡felicidades!

Nuestros teléfonos móviles están aprobados para las redes GSM y cumplen con estrictas normas Internacionales. El teléfono puede ser usado a nivel internacional con varias redes en función de sus acuerdos de roaming con su proveedor de servicios.

Este documento es un una guía rápida y en ningún momento se contemplará como documento de garantía. Revisiones y mejoras resultantes de errores tipográficos, inexactitud de la información actual, y la mejora en el dispositivo o el software se puede hacer sin ningún tipo de notificación previa, pero se incorporarán en nuevas ediciones. El fabricante se reserva todos los derechos de los contenidos del mismo. Derechos de autor y marcas comerciales mencionadas en este documento permanece con sus respectivos propietarios, reproducción, transmisión, almacenamiento o distribución en todo o en parte de material con los derechos de autor sin el permiso previo y por escrito se prohíbe expresamente. Les recomendamos que lea cuidadosamente este manual antes de utilizar el teléfono para su utilización efectiva y gran satisfacción.

Seguridad

Nunca intente desarmar el teléfono. Sólo usted es responsable de cómo usar el teléfono y las consecuencias de su uso.

Como regla general, siempre apague el teléfono donde quiera que el uso del teléfono esté prohibido.

El uso del teléfono está sujeto a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno

No use el teléfono en lugares húmedos (cuarto de baño, piscina ..). Debe protegerlo de los líquidos y otro tipo de humedad.

No ponga el teléfono a temperaturas extremas por debajo de -10 °C y superior a +55 °C.

Materiales explosivos: Por favor cumpla con las señales de advertencia en las estaciones de servicio si le piden que apague el teléfono. Usted tendrá que cumplir con las restricciones el uso de equipos de radio en lugares como las plantas químicas, depósitos de combustible y en cualquier lugar donde realicen explosiones en marcha.

Equipos médicos electrónicos: El teléfono es un transmisor de radio que pueden interferir con equipos médicos electrónicos o implantes, como audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. Se recomienda una separación mínima de 15 cm entre el teléfono y un implante. Su doctor o los fabricantes de estos equipos será capaz de darle algún consejo que pueda necesitar en esta zona.

Seguridad vial: No use el teléfono cuando se conduce, detenga el vehículo con seguridad antes de atender una llamada. Debe cumplir con la legislación actual.

Preparación del teléfono SBM100

Instalar la tarjeta SIM

Mantenga su tarjeta SIM lejos del alcance de los niños. Encontrará las ranuras (2) de la tarjeta SIM en la parte posterior del teléfono, deslícelas para abrirlas. Durante la instalación, asegúrese de que el chip se encuentra hacia abajo e introdúzcalo en la dirección correcta.

Instalar la tarjeta de memoria

Este teléfono es compatible con la función de tarjeta de memoria. Encontrará la ranura de tarjeta de memoria en la parte posterior del teléfono, preste atención a la dirección de la ranura, deslice la tarjeta de memoria hasta que esté completamente insertada en la

ranura. Algunas tarjetas de memoria deben estar formateadas en ordenador antes de que se utilice por primera vez

Instalar la batería

Los contactos de la batería deben ir hacia la parte inferior del teléfono, donde están ubicados los conectores de la misma, pulse la batería hacia abajo hasta que se introduce en el compartimento de la batería.

Nota: Todos los ajustes o la información almacenada en la tarjeta SIM y el teléfono se puede perder cuando se extrae la batería.

Por favor, retire la batería cuando el teléfono está apagado, ya que puede dañar o borrar accidentalmente sus datos si elimina la batería cuando está conectado.

Cargar la batería

Si el teléfono está encendido y el icono de batería en la mano derecha de la pantalla están rodando, entonces se está cargando; si las rayas son totales y han dejado de rodar, que está cargada completamente. Después de finalizar la carga, simplemente desconéctelo del enchufe

Características Teléfono SMB100

- Dual SIM
- Batería 500mAh
- Pantalla Color 1.7"
- Memoria Ampliable hasta 16GB (microSD)
- Linterna
- Radio FM
- Toma de Auriculares
- Bluetooth
- Puerto de Carga MicroUSB
- Peso: 62g

Utilizar su teléfono SBM100

Encendido / Apagado

Pulse y mantenga pulsado el botón 8 para encender o apagar el teléfono.

Después de encendido, el teléfono buscará automáticamente en la red. Si el teléfono detecta la red autorizada, la pantalla mostrará la fuerza de la señal; si no se encuentra la red autorizada, el teléfono sólo puede realizar llamadas de emergencia o uso de algunas funciones.

Hacer una llamada

Introduzca el número de teléfono que desea marcar, y pulse la tecla de llamada (6) - Marcación desde la agenda: ingresar a la agenda vía el menú, buscar el contacto deseado, o pulse la primera letra del nombre del contacto deseado, seleccione y marque la tecla 6 de hacer llamadas.

Recibir una llamada

Si su red es compatible con identificador de llamadas, la pantalla mostrará el nombre de quien llama o el número (dependiendo de si hay información sobre la persona que llama en su agenda).

1. Pulse la tecla de llamada (6) / respuesta, o pulse la tecla de función izquierda y confirmar [respuesta] para responder la llamada entrante.
2. Si la función de [los perfiles de usuario / personalizar / modo de respuesta] es seleccionada como [cualquier tecla], pulse la tecla para contestar la llamada, excepto la tecla derecha o la tecla colgar (8).

Linterna

Mantenga presionado el botón de Selección OK, ubicado en la parte frontal del teclado (5) para encender la linterna.

Mensajes

Escribir un mensaje

• Mensaje de texto: Redactar un nuevo mensaje, guardar y / o enviar al destinatario.

• Mensajes recibidos SMS se pueden almacenar en el teléfono o en la tarjeta de memoria, y se puede acceder aquí.

El centro de llamada

Historial de llamada

Este teléfono SBM100 puede grabar un registro de las llamadas atendidas, llamadas realizadas y perdidas, y su tiempo de llamada. Sólo cuando la función relacionada con el apoyo de la red y el teléfono está encendido y en el área de servicios de red.

• Duración de las llamadas: Visión en el aire por el momento de la última llamada, total enviado; total recibido, o restablecer todos los tiempos.

• Contador de mensajes de texto: Compruebe el número de SMS enviados y recibidos.

Ajustes de llamadas

• Identificador de llamadas (con el apoyo de la red): Cuando el identificador de llamadas está activado, el número de llamada entrante no se mostrará en la pantalla del receptor durante una llamada. Cuando el identificador de llamadas está apagado, el número se mostrará en la pantalla del receptor.

• Llamada en espera (con el apoyo de la red): Conectar llamada en espera, si hay una nueva llamada entrante durante una llamada, escuchará un tono de advertencia, con un número de teléfono de otra llamada en pantalla. Alterne con el botón de llamada / respuesta.

• Desvío de llamada (con el apoyo de la red): desviar las llamadas

entrantes al correo de voz o de otros números.

Multimedia

• Visor de imagen: Al entrar en esta opción, convenientemente se puede ver la lista de archivos guardadas en disco.

Agenda

Almacena y administra los contactos que utilice a menudo. Hay dos lugares donde usted puede almacenar los nombres y los números que usted usa con regularidad, en la memoria SIM y en la memoria del teléfono. El volumen de contactos se pueden guardar en la tarjeta SIM depende de la capacidad de SIM, sólo un nombre y un número de teléfono para cada contacto puede guardar los contactos SIM.

Ajustes

Perfiles de usuario

Personalizar las preferencias de alerta.

Personalizar los perfiles de alerta para diferentes eventos.

Teléfono ajustes

• **Hora y fecha:** Fijar la hora actual de su teléfono SMB100, la fecha y su formato, ciudad de origen.

• **Calendario de encendido / apagado:** Establecer los tiempos en que usted quiere que su teléfono sea activado o desactivado de forma automática.

• **Idioma:** Puede seleccionar el idioma de funcionamiento del teléfono.

• **Métodos de entrada:** Seleccione el método de entrada por defecto.

• **Mostrar:** Personalizar la pantalla de acuerdo a su preferencia.

• **Fondos:** Seleccione fondo de pantalla de su teléfono, es la imagen de fondo en la pantalla de espera.

• **Volumen:** subir volumen del timbre pulsando * y bajar pulsando #.

• **Protector de pantalla:** Debe establecer el valor a "encendido" y el tiempo de espera debe ser más corto que el tiempo de iluminación de la pantalla.

• **Encender / apagar mostrar:** Personaliza tu encendido / apagado mostrar de animación o una imagen con esta opción.

• **Automático actualizar hora:** Seleccionar la opción se puede actualizar hora automáticamente

• **Modo de avión:** Una vez que modo de avión está activado, todas las operaciones relacionadas con la comunicación de radio se desactivará.

Ajustes de red

• Selección de red: Selección automática: seleccionará la red donde se registra la tarjeta SIM. - Selección manual: buscará en la lista desplegable y redes disponibles para su selección.

• Bloquear teclado automático: Para evitar pulsar una tecla accidentalmente el teléfono bloqueará automáticamente el teclado. Cuando el teclado está bloqueado, puede pulsar la barra espaciadora y luego presione la tecla de función izquierda para desbloquearla.

Extra

• Calculadora: Su teléfono SBM100 le proporciona una calculadora de cuatro funciones básicas, lo que facilita los cálculos simples.

• Calendario: La pantalla se muestra el calendario de ese mes, con fecha de ese día se muestra con un color especial.

• Tarea: Manejar todas las clases de misiones en trabajo y vida oportunamente así como arreglar y registrar futuros asuntos.

• Alarma: Su teléfono SMB100 puede establecer cinco relojes de alarma.

• Reloj mundial: Ver la hora actual de las ciudades más importantes del mundo.

Accesorios para su SBM100

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por el fabricante con este dispositivo. El uso de cualquier otro tipo anulará la garantía y podría resultar peligroso. Consulte a su distribuidor de accesorios disponibles.

Batería. Capacidad 500MAH

Cargador de enchufe, cable de datos

Conector del cargador utilizado para conectarse con el cable del cargador para la carga de las tomas de corriente. También puede utilizar el cable de datos para conectar con otros dispositivos como los ordenadores personales para cargar el teléfono.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: (W45.25xD111.20xH13.30)4X56X14.45

Banda: 900 MHz/1800 MHz/850 MHz /1900 MHz

Capacidad de la batería: 500MAH

Tiempo de conversación: 3.2h

Tiempo en espera: 55.5H

Nota: Las condiciones actuales de operación depende del entorno de red local, SIM, y el comportamiento del usuario.

Advertencia: las posibles consecuencias causadas por el mal uso, abuso o no seguir todos y cada uno de las sugerencias anteriores, las instrucciones escritas y no deben considerar al productor en ningún caso responsable de cualquier grado.

Anuncio: El fabricante se reserva el derecho de modificar o actualizar las especificaciones o las versiones de software sin previo

aviso o por separado. Marcas mencionadas o utilizadas en este material son propiedad de sus respectivos dueños.

Declaración de Conformidad

Por medio de la presente SVEON declara que el Teléfono Móvil SMB100 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Nombre del fabricante:

A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.

Nif/Cif: B29887908

Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga

Email de Contacto: info@sveon.com

Tlf: 902 402 503

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Sveon SMB100

País de fabricación: China



Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba.

Garantía y Soporte Técnico:

SMB100 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com

www.sveon.com/soporte