sveon

STF220

MANUAL DE USUARIO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea el manual de usuario detenidamente antes de usar el monitor.
2. Desconecte el cable de corriente eléctrica cuando limpie el monitor. No use líquidos o aerosoles para su limpieza. Use un paño suave y muy poco húmedo para limpiarlo o productos específicos para limpieza de monitores LED.
3. No use otro tipo de productos o utensilios para su limpieza para evitar daños.
4. Para desconectar el cable de corriente no tire del propio cable, intente desconectarlo tirando desde la propia base del mismo para evitar daños.
5. No ponga el monitor cerca de un entorno húmedo o donde puedan ocurrir salpicaduras, como un baño, piscina, zona de lavado, etc… y nunca presione la superficie del monitor con los dedos o cualquier otro objeto rígido.
6. Los orificios en la parte trasera del monitor están diseñados para facilitar su ventilación y protegerlo sobre calentamientos. Por esta razón no debería usar el monitor sobre superficies poco estables como una cama, sofá o superficies similares que impidan el flujo de aire. Por este motivo, no use el monitor cerca de zonas de excesivo calor o flujo de aire caliente.
7. Solo el tipo de corriente indicada en este manual o en la propia fuente de alimentación del monitor puede usarse para alimentar el mismo. Si tiene alguna duda al respecto por favor póngase en contacto con nuestro servicio técnico para que le ayudem.
8. Por motivos de seguridad, la conexión de corriente cuenta con toma de tierra. Si desea instalarlo en algún sitio donde no cuenta con toma de tierra por favor póngase en contacto con nosotros.
9. No abra o desmonte el monitor usted mismo. Se expone a daños por corriente eléctrica o pequeños cortes además de causar daños al propio monitor.
10. Desconecte el monitor de la corriente y solicite ayuda técnica a personal cualificado si se encuentra en las siguientes condiciones:
- El cable de corriente está dañado o quemado.
- El monitor se ha caído o presenta daños estructurales.
- Cuando el monitor tenga un comportamiento extraíamente anormal.
11. Coloque el monitor en un lugar bien ventilado y protegido de luz directa del sol, altas temperaturas o ambientes húmedos.
12. Este monitor puede almacenarse en entornos secos con temperaturas de entre -20ºC y 59ºC. Fuera de este rango puede estropearse.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1.1 General

Sveon STF220 es un monitor de 21.5" de diagonal con pantalla LED y resolución de hasta FULL HD 1920x1080p. Su diseño compacto y fino lo hace ideal para cualquier espacio de trabajo.

1.2 Contenido del Embalaje

Por favor, asegúrese de que los siguientes elementos están incluidos en el embalaje antes de comenzar la instalación del monitor:

- Monitor LED (Incluyendo la base o peana)
- Cable VGA (5-5LB) y cable de alimentación.
- Manual de usuario.

Si algunos de estos elementos no vienen incluido en la caja por favor póngase en contacto nosotros.

2. INSTALACIÓN Y CONEXIONES

2.1 Instalando el monitor

- Instale el monitor cerca de la toma de alimentación de corriente para facilitar su conexión.
- Para prevenir daños, coloque el monitor sobre una superficie plana y estable o sobre una pared firme.
- No coloque el monitor cerca de sitios que sean susceptibles a tener vibraciones.
- No coloque el monitor en zonas donde haya muchos insectos con el fin de que ninguno entre por cualquiera de sus orificios.
- No coloque el monitor muy cerca de una máquina de aire acondicionado, puede afectar a sus componentes internos.
- No coloque el monitor cerca de zonas con excesivas corrientes magnéticas u ondas electromagnéticas para evitar daños.
- Para instalarlo en su base tan solo debe introducir el mástil del monitor dentro del agujero de la base hasta que su sistema de agarre se ajuste automáticamente.
- Para desinstalarlo debe presionar hacia afuera de las 2 pestañas que encontrará en la parte inferior de la base y sacar con cuidado el monitor.
- Puede instalar su monitor en una pared utilizando los orificios que encontrará

en la parte posterior del panel. Sveon STF220 es compatible con el estándar VESA 100x100.

2.2 Conexión del cable de señal de vídeo

Conecte el cable de señal de vídeo VGA /HDMI a la toma correspondiente de su monitor. Una vez hecho esto, conecte el otro extremo a su PC en la toma que corresponda.

2.3 Conexión del cable de Audio Mini Jack 3.5mm

Puede conectar sus auriculares o altavoces externos a esta conexión para reproducir el sonido de su ordenador. Sólo funciona si usa la conexión HDMI desde el monitor a su ordenador.

3. FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR

Controle las distintas funciones de su monitor con los botones ubicados en la parte inferior de la pantalla.

3.1Indicador de Encendido LED /POWER LED

Cuando el monitor está en trabajando de forma normal, el indicador LED está encendido. Si el monitor se pone en modo reposo el indicador LED comenzará a parpadear de forma automática. Si no va a usar el monitor durante un largo período de tiempo le recomendamos que desconecte de la corriente el mismo.

3.2 Funciones de los botones

INDICADOR LED DE ESTADO

Si el monitor está encendido y recibe señal de vídeo este LED estará iluminado. En caso de que se encuentre parpadeando el monitor estará encendido pero no le llegará señal de vídeo.

MENÚ

Tras pulsar este botón accederá al menú de ajuste del monitor. Una vez dentro de dicho menú, si vuelve a pulsar este botón entrará en la función que haya seleccionado o validará la misma.

UP/DOWN

Utilice estos botones para navegar por las distintas funciones del menú OSD que

se muestra en pantalla o para realizar los ajustes necesarios.

EXIT

Pulsando este botón saldrá del menú OSD o del parámetro que se encuentre ajustando.

4. PROBLEMAS FRECUENTES

ANTOMAS	SOLUCIÓN
Sin luz / LED sin luz	Comprueba el cable de alimentación de corriente, ambos extremos. Comprueba si el monitor está apagado.
Sin luz / LED parpadeando	Comprueba que su PC está encendido y no se encuentra en estado de reposo.
Imágenes distorsionadas	Comprueba la conexión del cable de señal ambos extremos.
Animación oscura	Entra en el menú de LUMINOSIDAD para ajustar el brillo y contraste a su gusto.
Sin señal	Comprueba la conexión del cable de señal de cualquier otro superficie para su correcta ventilación. No coloque a luz directa.
Imágenes distorsionadas / Zonas con Brillo y Oscuro	Es un fenómeno normal. Se eliminará tras 20 minutos de encendido del monitor.
Señal desaparecida o parpadeante	Revise la configuración de la señal de su PC (resolución y frecuencia) así como las características de su monitor.
Pérdida de un color	Revise el cable de señal de vídeo o cualquiera de sus pines (VGA) está dañado o doblado. Si fuera el caso, cambie de cable.
Imágenes con ruido / Ruido en el apagado del monitor	Ajuste la resolución y la frecuencia. Desconecte una señal de ruido en el apagado del monitor y a cualquier otro aparato eléctrico.

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones y Peso Monitor:
509.70*51.5*387mm (con stand)
3kg (con stand) – 2.85kg (sin stand)
Dimensiones Caja:
564*102*417mm

LED Panel
Angulo de Visión: 170º(H) & 130º(V)
Ratio: 16:9
Frecuencia/Refresco:50/60Hz
Brillo: 200cd/m2
Contraste Ratio: 6001
Resolución: hasta 1920*1080px
Tiempo de Respuesta: 5ms
Colores: 16.7M

Monitor
Ángulo de inclinación: 15°(hacia atrás) 5°(hacia delante)
Base Desmontable: Si
VESA: 100*100mm
Menú (OSD): Picture Settings, Color Adjust, Image, Signal Source, OSD Menu, Misc.
Lenguaje OSD: English, Dansk, Deutsch, French, Italian, Portuguese, Spanish, Norway, Korean
Conexiones Video: VGA+HDMI
Alimentación: AC 100-240V
Consumo (Máximo): 35w
Consumo (Standar): 25w
Consumo (Standby): ≤0.5W

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SVEON declara que su Monitor LED Sveon STF220 cumple con las disposiciones de seguridad y conformidad de las directivas 2004/108/CE(EMC) así como leyes creadas por la Comisión de la Comunidad Europea.

Puede obtener una copia de la Declaración de Conformidad referente a este producto solicitándolo por email a info@sveon.com o solicitándola por carta a:

A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.
NIF/CIF B29887908
Dirección: C/ La Bohème 29,Pol.Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga
Email: info@sveon.com
T. 902 402 503

SVEON declara bajo su responsabilidad que este producto, Sveon STF220, ha sido fabricado en China.

Garantía y Soporte Técnico

El Monitor Sveon STF220 cuenta con 2 años de garantía. Si tiene algún problema o duda con el funcionamiento de su monitor por favor, póngase en contacto con nosotros a través de:

Tel. 902 402 503 - email:soporte@sveon.com - www.sveon.com